

⚠️注意

接続後必ずチューブを引いて抜けないことを確認してください。
チューブが抜ける場合は、一度コレット部を引いて再度接続し、
チューブが引いても抜けないことを確認してください。

⚠️Attention

Pull a tube and ensure that the tube can not be pulled out after connection.
In case there happens tube removal, pull up collet first and pull the tube once
again after connection and make sure that the tube can not be pulled out.

表. コレット引張力/ Table. Tensile Force of Collet

継手サイズ Tube Fitting Dia. (\varnothing mm)	コレット引張力 Tensile Force of Collet (N)
4	5
6	15
8	15
10	15
12	25
16	25

